

Reproductor de Cassettes Estereofónico con Correa de Hombro y Audífonos

MANUAL DEL PROPIETARIO

Favor de leer antes de usar este equipo.

Cat. No. 14-864

INTRODUCCION

Su reproductor de cassettes Radio Shack estereofónico con correa de hombro y audífonos le permite reproducir sus cintas en cassette favoritas dondequiera que vaya. Los audífonos incluidos le permiten escuchar en privado, y la correa desprendible mantiene sus manos libres mientras escucha.

OPERACION

INSTALACION DE BATERIAS

Su reproductor de cassettes se abastece de energía con dos baterías AA (no incluidas). Para la mayor duración posible, recomendamos baterías alcalinas tales como las Radio Shack Cat. No. 23-552.

1. Deslice hacia abajo la cubierta del compartimiento de baterías y levántela para abrirla.

2. Instale dos baterías AA como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados dentro del compartimiento de baterías.

Precauciones:

- Use solo baterías frescas del tamaño y tipo requeridos. Siempre quite las baterías viejas o débiles. Pueden dejar escapar químicos que pueden destruir los circuitos electrónicos.
- No mezcle baterías alcalinas y no alcalinas. Esto podría dañar al reproductor de cassettes.
- 3. Cierre la cubierta y asegúrese de que chasquee al cerrar.

Notas:

- Cuando la velocidad de la cinta se hace más lenta o el volumen se debilita, cambie las baterías.

Si el reproductor de cassettes no se usará durante varios días, saque las baterías.

COMO FIJAR LA CORREA DESPRENDIBLE

Precaución: No fije la correa si el reproductor de cassettes será usado por niños muy pequeños. La correa podría llegar a enredarse alrededor de un cuello pequeño.

Siga estos pasos para fijar la correa.

1. Empuje las hebillas de la correa hacia arriba hasta aproximadamente dos pulgadas de los extremos de la correa.
2. Tire de los extremos de la correa a través de las ranuras.
3. Tire de los extremos de la correa hacia arriba e insértelos en la parte posterior de las hebillas de la correa.
4. Tire de los extremos de la correa a través de la parte superior de las hebillas lo suficiente para evitar que la correa se resbale.

Para acortar la correa y llevar el reproductor en la mano, deslice las hebillas acercándolas hasta juntarlas. Para alargar la correa y llevar el reproductor al hombro, deslice las hebillas alejándolas.

COMO REPRODUCIR UNA CINTA EN CASSETTE

1. Usando su dedo o un lápiz, gire el eje del cassette para eliminar cualquier flojedad en la cinta. Evite tocar la cinta con sus dedos.
2. Abra la puerta del cassette jalándola del sitio que coincide con la muesca que está en la parte superior del reproductor.
3. Ponga en el compartimiento la cinta en cassette con el borde de la cinta expuesta hacia arriba y el lado que usted desea reproducir frente a la ventana del compartimiento.
4. Cierre la puerta del compartimiento de cassettes.

5. Gire **VOLUME** a su posición más baja.
6. Enchufe los audífonos en el enchufe **PHONES**. Luego colóquelos sobre sus oídos.
7. Oprima el botón azul que está en un lado del reproductor de cassettes, al lado de <.

Notas:

Para avanzar la cinta rápidamente, oprima el botón blanco que está en un lado del reproductor de cassettes, al lado de <<.

Para reembobinar la cinta, voltee la cinta y oprima el botón blanco al lado de >>. Luego voltee la cinta.

-
8. Ajuste **VOLUME** al nivel deseado. Coloque **HI/LO** para lograr el tono deseado.

se adaptan al nivel de volumen, de manera que aún un nivel de volumen que no moleste podría dañar su audición.

9. Cuando la cinta llega al final, se detiene automáticamente. Oprima el botón rojo que está en un lado del reproductor de cassettes, al lado de para detener la cinta más pronto.

Para reproducir el otro lado de la cinta, sáquela, voltéela e insértela de nuevo.

PARA ESCUCHAR CON SEGURIDAD

Siga estas recomendaciones para proteger su oído cuando use audífonos.

- Coloque el volumen en el nivel más bajo antes de empezar a escuchar. Después de empezar a escuchar, ajuste el volumen a un nivel cómodo.
- No escuche a niveles de volumen extremadamente altos. Escuchar prolongadamente a altos volúmenes puede conducir a la pérdida permanente de la capacidad auditiva.
- Una vez que fije el volumen, no lo aumente. Con el tiempo, sus oídos

SEGURIDAD VIAL

No use audífonos mientras opere un vehículo motorizado o monte una bicicleta. Esto puede crear un peligro vial y es ilegal en algunos lugares.

Aun cuando algunos audífonos están diseñados para permitir oír algunos sonidos externos mientras se escucha a niveles normales de volumen, presentan un peligro vial.

USO DEL SUJETADOR DE CINTO

Para portar el reproductor con las manos libres, deslice el sujetador de cinto por sobre su cinturón.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

CUIDADO DEL REPRODUCTOR DE CASSETTES Y DE LAS CINTAS

Para disfrutar su reproductor de cassettes Radio Shack estereofónico con correa de hombro y audífonos por largo tiempo:

- Mantenga al reproductor de cassettes seco. Si se moja, séquelo inmediatamente.
- Use el reproductor de cassettes sólo en ambientes de temperatura normal.
- Mantenga al reproductor de cassettes alejado del polvo y la tierra, alta humedad, motores u otras fuentes de magnetismo.
- Pase un paño húmedo ocasionalmente por el reproductor de cassettes para mantenerlo luciendo como nuevo.
- ¡No lo desarme! Si algo funciona mal, llévelo a su tienda local Radio Shack para obtener ayuda.

RESTAURACION DE LA TENSION DE LA CINTA Y LA CALIDAD DE SONIDO

Después de tocar una cinta en cassette varias veces, la cinta podría llegar a enrollarse apretadamente en los carretes.

Esto puede ocasionar que la calidad de sonido de reproducción se deteriore.

Para restaurar la calidad de sonido, avance rápidamente la cinta de principio a fin en un lado, luego regrésela completamente. Después afloje los carretes de la cinta golpeando ligeramente cada lado de la cubierta del cassette en una superficie plana.

Precaución: Tenga cuidado de no dañar el cassette al golpearlo ligeramente. No toque la cinta expuesta o permita que ningún objeto puntiagudo esté cerca del cassette.

LIMPIEZA DE LAS PARTES QUE MANEJAN LA CINTA

La tierra, el polvo, o partículas del recubrimiento de la cinta pueden acumularse en las cabezas de la cinta y en otras partes que la cinta toca. Esto puede reducir enormemente el desempeño de la reproductora de cassettes. Use el siguiente procedimiento de limpieza después de cada 20 horas de operación del reproductor de cassettes.

Nota: Su tienda local Radio Shack tiene a la venta juegos de limpieza para las cabezas.

1. Quite las baterías.
2. Abra la cubierta del compartimiento del cassette.
3. Oprima el botón azul que está en un lado del reproductor de cassettes, al lado de < , para exponer las partes que manejan la cinta.
4. Use un aplicador con punta de algodón previamente sumergido en alcohol desnaturalizado o solución limpiadora de cabezas de cinta para limpiar los rodillos opresores, los cabrestantes y las cabezas de cinta.
5. Cuando termine de limpiar, oprima el botón rojo que está en un lado del reproductor de cassettes, al lado de , y cierre la puerta del compartimiento de cassettes.

NOTAS

Aplicador con punta de algodón

Cabrestante

Rodillo opresor

Cabeza de reproducción